



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN MEMBRANE DERMIZAX

La durée de vie de chaque vêtement dépend aussi d'un entretien approprié. Veillez donc à toujours respecter les indications figurant sur l'étiquette d'entretien cousue (poche intérieure poitrine). Un entretien régulier a un effet positif sur la durée de vie de la membrane.

LAVER

Tenir impérativement compte de l'étiquette d'entretien cousue. Avant le lavage, fermer tous les zips, velcros et boutons-pression et mettre le vêtement sur l'envers.. Si rien d'autre n'est indiqué, laver en machine avec une lessive liquide spéciale pour vêtements avec membrane (disponible dans les magasins de sport) et un programme pour linge délicat à 30 ou 40° C selon l'indication sur l'étiquette. Pour éviter les résidus de lessive, rincer suffisamment. Par principe, ne pas utiliser d'assouplissant ni de détachant. Après le lavage, un bref essorage avec le programme le plus doux est possible. Laver le vêtement avec des couleurs similaires.

En cas de tâche importante, enlever la tâche avant lavage en utilisant un produit de type savon au fiel de bœuf. Si vous avez un doute contactez-nous avant d'effectuer le lavage.

BLANCHIR

Pas de blanchiment possible, utiliser uniquement des lessives pour linge délicat.

SÈCHE-LINGE

Les vêtements de la gamme club Schöffel peuvent être séchés au sèche-linge avec tambour peu rempli et à basse température.

NETTOYAGE À SEC

Pas de nettoyage à sec.

REPASSER

Si nécessaire, repasser à température minimum, sans vapeur. Placez pour cela un tissu entre le vêtement et le fer à repasser. Repasser au fer à la température indiquée sur l'étiquette permet de réactiver la performance déperlante du tissu.

TRAITEMENT DEPERLANT

La déperlance du tissu extérieure est une condition de base pour soutenir la fonction de la membrane. Les vêtements bien déperlants se salissent moins.

Les tissus de dessus des vêtements sont traités en déperlance dès leur fabrication. Cette déperlance peut être réactivée par un apport de chaleur dans un sèche-linge .

Mais la déperlance n'ayant pas un effet éternel, le vêtement doit être régulièrement traité avec un produit d'imprégnation spécialement prévu à cet effet (sans silicone), disponible dans les magasins de sport, à savoir tous les 2 à 3 lavages environ, cependant au plus tard lorsque l'eau ne déperle plus sur le tissu de dessus et que le vêtement est moite au toucher.

L'idéal est d'utiliser un déperlant par vaporisation, qui permet de traiter le tissu de dessus de manière ciblée. L'apport de chaleur, par exemple avec un sèche-cheveux à basse température à une distance de 10-15 cm env. ou dans un sèche-linge pendant une courte période à température minimale (si autorisé sur l'étiquette d'entretien), vous permet de réactiver l'effet déperlant. Chauffez pour cela le vêtement sec, vaporisez-le puis chauffez-le à nouveau.

Conseil :

Laver de préférence souvent avec peu de lessive que rarement avec beaucoup de lessive.

SCHÖFFEL FRANCE

S.A.R.L. au capital de 15.244,90 € - R.C.S. CHAMBERY B 353804 461 – T.V.A. FR 13 353 804 461